

E530 Terminal (Counter Top type) E550 Terminal (Wireless type)



目次

1	WeChatPay 決済	2
_		
2	JPQR 決済	4
3	レシートプリント例	6

1. WeChatPay 決済

	画面表示	動作
1.	Ver.X.X.X 1.クレジット決済 2.WeChatPay 決済 3.JPQR 4.接続確認	ABC2「WeChatPay 決済」を押します。 ※ご契約内容により、コマンドボタン番号が前 後する場合があります。その場合はメニュー名 称を確認の上、該当のコマンドボタン番号を押 してください。
2.	WeChatPay 決済 金額を入力 ¥210	決済する金額を入力し、 確定 を押します。
3.	WeChatPay 決済 実行しますか? 1. はい 2. いいえ	QZ 1 「はい」を押します。
4.		WeCghatPay 決済用 QR コードが表示されます。 ユーザー様に WeChat で読み込んでもらい 確定 を押します。 (QR コードを紙で出したい場合も、確定 を押しま す。)
5.	WeChatPay コード 印刷しますか? 1. はい 2. いいえ	WECHATPAY コードを紙で印刷する場合は、 Qz 1 「はい」を押します。

6.	<u>売上レシート</u> 印刷しますか? 1. はい 2. いいえ	決済完 <u>了後</u> にユーザー用レシートを印刷する場 合は、 <mark>ℚ 1</mark> 「はい」を押します。
7.	決済完了待ち	ユーザーが決済を行うまでお待ちください。
8.	印刷終了	取引成功した場合に"印刷終了"と表示され、「お 客様控え用」レシートが印字されます。 レシート切 れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできな かった場合には、再プリントをご利用ください。

【決済失敗について】

決済失敗時はエンドユーザーがカード情報を入力した決済ページにエラーコードが表示されます。

詳しい内容に関してはエラーコード表をご参照ください。

2. JPQR 決済

	画面表示	動作
1.	Ver.X.X.X 1.クレジット決済 2.JPQR	ABC2「JPQR」を押します。 ※ご契約内容により、コマンドボタン番号が前 後する場合があります。その場合はメニュー名 称を確認の上、該当のコマンドボタン番号を押 してください。
2.	JPQR 1. 売上 2. 取消	「売上」を押します。
3.	ブランドを選択 1. PayPay 2. D 払い	利用するブランドを選択します。
4.	<u>売上</u> 金額を入力 ¥210	決済する金額を入力し、 確定 を押します。
5.	売上 カードを入力してくだ さい	バーコードリーダーで、お客様にご提示いただいた バーコードを読み取ります。

6.	<u>売上</u> 通信中	
7.	処理成功	
8.	印刷終了	取引成功した場合に"印刷終了"と表示され、「お 客様控え用」レシートが印字されます。 レシート切 れ、印刷ミス等でレシートがうまくプリントできな かった場合には、再プリントをご利用ください。

3. レシートプリント例

操作ごとにお客様控えが1枚印刷されます。

◆WeChatPay 決済

Wechat 微	Pay 売上票 信支付 (お客様控え用)
加盟店番号	XXXXXXXX
シリアル番号 SERIAL NO ご利用日時 DATE 取引 ID TRANSACTION ID	XXXXXXXXXXXXX YYYY/MM/DD HH:MM XXXXXXXXXXXXXXX
合計金額 TOTAL AMOUNT	¥X, XXX

◆ JPQR

QR 決	:済売上票 (お客様控え用)
X ショップ X X-X X X) ご利用ありが	××店 <−×××× とうございました。
加盟店番号	XXXXXXXX
シリアル番号 ブランド 決済日時 取引 ID 取引内容	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX YYYY/MM/DD HH:MM XXXXXXXXXXXXXXX 売上
合計金額	¥XX, XXX, XXX